
□7,5-0,2
1,5+0,4-0,1
□5,0±0,1*
1,0±0,1*
4
п.3
1
Литера модуля
2
п.4
4,97*
□0,5*
Индивидуальный номер модуля
3
9,01*
4,3-0,1*
3,01-0,1*
2,0*