
□ 7,5 +0,1 -0,2
5,4 -0,2 *
1 +0,35 -0,15
0,25 *
Индивидуальный номер модуля
Литера модуля
Условное обозначение модуля
1
2
3
4
0,5 *
4,3±0,1 *
1,9 *
0,9 *
0,75 +0,25 -0,15
5 -0,2 *
□6 *
0,25 *
0,5 *